



## **СРВК DevLink-C1000M20**

### **Перечень изменений СРВК DevLink-C1000 M20 v 8 1 хф14**

- Добавлен раздел настройки параметров индикации обрыва связи со «Станцией оператора» [Stat\_SO\_N]
- Добавлен раздел настройки параметров индикации обрыва связи со «Станцией оператора» при работе по каналу PC-контроллер 2.0 [Stat\_SO\_TCP\_N]
- Исправлено сообщение нормы дискретной выходной переменной

### **Перечень изменений СРВК DevLink 8.1 (Linux) hf15**

- Доработана поддержка терминала ssh в show, rollsh, trendsh