

**SCADA КРУГ-2000**

**Модуль протокола  
МЭК 60870-5-101(КП)**

Версия 1.0

**Руководство Пользователя**

SCADA КРУГ-2000. Модуль протокола МЭК 60870-5-101(КП).  
Руководство Пользователя/1-е изд.

Дата выпуска модуля 2018 г.

© 2019-2024. ООО НПФ «КРУГ», Все права защищены.

Никакая часть настоящего издания ни в каких целях не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотографирование, магнитную запись или иные средства копирования или сохранения информации, без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Все упомянутые в данном издании товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки принадлежат своим законным владельцам.

---

---

**НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «КРУГ»**

440028, г. Пенза, ул. Титова 1

Тел. +7 (8412) 49-97-75, 49-94-14

E-mail: [support@krug2000.ru](mailto:support@krug2000.ru)

<http://www.krug2000.ru>

## СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1	<b>ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ</b>	3
2	<b>ОПИСАНИЕ ФАЙЛА КОНФИГУРАЦИИ МОДУЛЯ</b>	5
2.1	<i>Секция общих параметров [General Options].</i>	5
2.2	<i>Секция параметров для канала связи [Options ChannelX].</i>	5
2.3	<i>Секция параметров канала связи serial [ChannelX serial]</i>	7
2.4	<i>Секция параметров устройства на канале связи [Options USOY ChannelX]</i>	8
2.5	<i>Секция описания привязок оперативных данных, участвующих в информационном обмене с устройством [Attach USOY ChannelX].</i>	9
3	<b>СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ И КОДЫ ОШИБОК</b>	13
4	<b>ПРИМЕР ФАЙЛА КОНФИГУРАЦИИ МОДУЛЬ conf_uso.ini.</b>	17
	<b>Приложение А. Описание профиля протокола МЭК 60870-5-101-2004</b>	19

## 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Модуль протокола МЭК 60870-5-101(КП) (далее модуль) предназначен для обеспечения информационного обмена с пунктами управления (ПУ) по протоколу МЭК 60870-5-101.

Модуль запускается в составе приложения Менеджера задач КРУГ-2000.

В качестве источника данных используется Сервер БД, к которому настроено подключение клиентов в Менеджере задач. Если необходимо подключить модуль к определённому серверу БД, то необходимо в дополнительных параметрах проекта Менеджера задач указать для модуля параметр запуска «–dde:<IP адрес сервера БД>» (или «–dde:» для подключения к локальному серверу БД).

Данные передаются только с Сервера БД, имеющего статус «Основной».

Все необходимые параметры работы модуль задаются в файле конфигурации **iec101kp.ini**.



## 2 ОПИСАНИЕ ФАЙЛА КОНФИГУРАЦИИ МОДУЛЯ

Файл **iec101kp.ini** – это текстовый файл, который должен находиться в рабочем каталоге модуля. Рабочий каталог указывается в настройках проекта Менеджера задач в поле «Путь к базе данных».

Файл конфигурации должен иметь следующие секции:

- [Секция общих параметров \[General Options\]](#).
- [Секция параметров для канала связи \[Options ChannelX\]](#).
- [Секция параметров последовательного физического интерфейса канала связи \[ChannelX serial\]](#).
- [Секция параметров устройства на канале связи \[Options USOY ChannelX\]](#).
- [Секция описания привязок оперативных данных, участвующих в информационном обмене с устройством \[Attach USOY ChannelX\]](#).

### 2.1 Секция общих параметров [General Options].

Секция **[General Options]** содержит описание параметров настроек общих для всех каналов связи.

Данная секция содержит следующие поля:

- **quan\_channels =целочисленное значение**  
Данное поле определяет количество каналов связи на данном контроллере.  
Данное поле является обязательным.  
Под каналами связи понимаются физические интерфейсы, обслуживаемые модулем.

### 2.2 Секция общих параметров [General Options].

Секция **[General Options]** содержит описание параметров настроек общих для всех каналов связи данного контроллера.

Данная секция содержит следующие поля:

- **quan\_channels =целочисленное значение**  
Данное поле определяет количество каналов связи на данном контроллере.  
Данное поле является обязательным.  
Под каналами связи понимаются физические интерфейсы, обслуживаемые модулем удаленных устройств работающие в СРВ контроллера.

### 2.3 Секция параметров для канала связи [Options ChannelX].

Секция **[Options ChannelX]** содержит описание параметров настроек для канала связи с номером **X**.

**X** может принимать значения от 1 до **quan\_channels** (см. описание секции **[General Options]**).

- **type\_protocol=строковое значение**  
Данное поле определяет тип протокола, которое используется при передаче данных.  
Данное поле может принимать следующие значения: **IEC101**  
Данное поле является обязательным для работы модуль.

- **type\_USO=строковое значение**  
Данное поле определяет тип устройства, с которым осуществляется обмен данными.  
Данное поле может принимать следующие значения: **IEC101\_MASTER**  
Данное поле является обязательным для работы модуль.
- **quan\_USO=целочисленное значение**  
Данное поле определяет количество устройств канала связи с номером X.  
Данное поле является обязательным для работы модуль.
- **period\_time=целочисленное значение**  
Данный параметр определяет период передачи объектов с причиной передачи “Периодически/циклически”. Единица измерения: миллисекунда.  
Диапазон значений: 0-60000000 (мс).  
При значении данного поля равным 0 данные будут передаваться циклически.  
В случае отсутствия данного поля должно использоваться значение по умолчанию равное 0.
- **fonescan\_time=целочисленное значение**  
Данный параметр определяет период передачи объектов с причиной передачи “Фоновое сканирование”. Единица измерения: миллисекунда.  
Диапазон значений: 0-60000000 (мс).  
При значении данного поля равным 0 данные будут передаваться постоянно в случае отсутствия передачи более приоритетных данных.  
В случае отсутствия данного поля должно использоваться значение по умолчанию равное 0.
- **long\_time=целочисленное значение**  
Данный параметр определяет продолжительность выполнения команды при получении команды с типом “длинный импульс”. Единица измерения: секунда.  
Диапазон значений: 0-10 (с). При значении данного поля равным 0 выполнение команд типа длинного импульса производиться не будет (команда будет выполняться как команда типа постоянный выход). В случае отсутствия данного поля должно использоваться значение по умолчанию равное 0. Данный параметр определен в ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006.
- **short\_time=целочисленное значение**  
Данный параметр определяет продолжительность выполнения команды при получении команды с типом “короткий импульс”. Единица измерения: секунда.  
Диапазон значений: 0-10 (с). При значении данного поля равным 0 выполнение команд типа короткого импульса производиться не будет (команда будет выполняться как команда типа постоянный выход). В случае отсутствия данного поля должно использоваться значение по умолчанию равное 0. Данный параметр определен в ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006.
- **first\_init=целочисленное значение**  
Данный параметр определяет посылку в ПУ пакета о завершении инициализации станции. Диапазон значений: 0(выключен)-1(включен).  
При значении данного поля равным 0 посылка пакета производиться не будет. В случае отсутствия данного поля должно использоваться значение по умолчанию равное 0. Данный параметр определен в ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006.
- **act\_term=целочисленное значение**

Данный параметр определяет посылку в ПУ пакета о завершении выполнения команды (C\_SE\_ACTTERM). Диапазон значений: 0(выключен)-1(включен).

При значении данного поля равным 0 посылка пакета производиться не будет. В случае отсутствия данного поля должно использоваться значение по умолчанию равное 0. Данный параметр определен в ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006.

- **balance=строковое значение**

Данный параметр определяет тип канала. Возможные значения yes (балансная передача) и no (небалансная передача). В случае отсутствия данного поля должно использоваться значение по умолчанию равное no. Балансная передача возможна только по полнодуплексным каналам связи (RS232).

- **link\_len=целочисленное значение**

Данный параметр определяет длину поля адреса канального уровня. Возможные значения 0 (только балансная передача), 1 и 2. Данный параметр определен в ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006.

Данное поле является обязательным для работы модуль.

- **asdu\_len=целочисленное значение**

Данный параметр определяет длину поля адреса ASDU. Возможные значения 1 и 2. Данный параметр определен в ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006. В случае отсутствия данного поля должно использоваться значение по умолчанию равное 1.

- **cot\_len=целочисленное значение**

Данный параметр определяет длину поля причины передачи. Возможные значения 1 и 2. Данный параметр определен в ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006. В случае отсутствия данного поля должно использоваться значение по умолчанию равное 1.

- **oi\_len=целочисленное значение**

Данный параметр определяет длину поля адреса объекта информации. Возможные значения 1, 2 и 3. Данный параметр определен в ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006. В случае отсутствия данного поля должно использоваться значение по умолчанию равное 3.

- **link\_addr=целочисленное значение**

Данный параметр определяет адрес канального уровня в случае длины поля адреса канального уровня отличного от нуля. Возможные значения данного параметра зависят от ранее заданного значения параметра link\_len. Данный параметр определен в ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006.

Данное поле является обязательным для работы модуль.

## 2.4 Секция параметров канала связи serial [ChannelX serial]

Секция [ChannelX serial] содержит описание параметров настроек последовательного физического интерфейса для канала связи с номером X.

Данная секция содержит следующие специфические параметры настройки:

- **com\_number=целочисленное значение**

Данное поле определяет номер COM порта.

Диапазон значений 1- 256.

Данное поле является обязательным для работы модуля.

- **data\_flow=строковое значение** Данное поле определяет режим обмена данными. Данное поле может принимать следующие значения:  
**HD** – полу дуплекс (Half Duplex).  
**FD** – полный дуплекс (Full Duplex).  
**MS** – мульти-точка (Multidrop-Slave) (приёмник всегда на линии, даже во время передачи). Данный флаг используется при наличии «эха» в канале связи.  
В случае отсутствия данного поля берется значение по умолчанию равное HD.
- **com\_baud=целочисленное значение**  
Данное поле определяет скорость обмена по последовательному интерфейсу. Скорость задается в бодах.  
В соответствии с протоколом обмена с устройством данное поле может принимать значения: 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400.  
Данное поле является обязательным для работы модуль.
- **com\_parity=строковое значение**  
Данное поле определяет режим контроля четности последовательного интерфейса. Данное поле может принимать следующие значения:  
**not** – режим контроля четности отключен.  
**even** – генерируется и проверяется четное количество единичных битов символа посылки и бита контроля четности.  
**odd** – генерируется и проверяется нечетное количество единичных битов символа посылки и бита контроля четности..  
**mark** – генерируется и проверяется значение бита контроля четности, равное 1.  
**space** – генерируется и проверяется значение бита контроля четности, равное 0.  
В случае отсутствия данного поля берется значение по умолчанию равное **not**.
- **timeout=целочисленное значение**  
Данный параметр определяет ожидание ответа (задается в миллисекундах) для балансной процедуры передачи. Данное поле является не обязательным и используется только для балансной передачи, по умолчанию 500 мс.
- **quan\_retry=целочисленное значение**  
Данный параметр определяет количество попыток для балансной процедуры передачи. Данное поле является не обязательным и используется только для балансной передачи, по умолчанию 5. Диапазон значений: 1-20.

**Внимание!**

В случае настройки нескольких каналов МЭК на одном СОМ порту (только при небалансной передачи) необходимо чтобы настройки секций [Options ChannelX] и [ChannelX Serial] определяющие структуру пакета и параметры настройки связи были идентичными.

## 2.5 Секция параметров устройства на канале связи [Options USOY ChannelX]

Секция [Options USOY ChannelX] содержит описание параметров удаленного устройства с номером **Y** подсоединеного к каналу связи с номером **X**.

**X** может принимать значения от 1 до **quan\_channels** (см. описание секции [**General Options**]).

**Y** может принимать значения от 1 до **quan\_USO** (см. описание секции [**Options ChannelX**]).

Данная секция содержит следующие поля:

- **addressUSO=целочисленное значение**

Данное поле адрес ASDU, который находится на канале X .

Значение данного поля определено в ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2004

Данное поле является обязательным для работы модуль.

- **var\_statusUSO= VD<номер переменной БД>**

Данное поле определяет входную дискретную переменную (ВД) Базы Данных Сервера БД, посредством которой контролируется связь с УСО (0 – нет связи, 1 – есть связь).

Алгоритм формирования признака наличия связи выполняется циклически с периодом 1 сек (по умолчанию):

- 1) При запуске модуль, для каждого УСО в канале, в секции которого назначена переменная в соответствии с настройкой параметра var\_statusUSO, выделяются индивидуальные внутренние переменные «StatusUSO X-Y»=1 (где X – номер канала, Y – номер УСО в канале) и включаются таймеры контроля связи с УСО «TStatusUSO X-Y».
- 2) Таймер контроля связи с УСО сбрасывается в 0 и включается, а также во внутреннюю переменную «StatusUSO X-Y» записывается 1:
  - при каждом получении запроса от данного УСО с командами: «100 Команда опроса» / «101 Команда опроса счетчиков» / «102 Команда чтения»,
  - при отправке в данное УСО пакета с данными на основе привязок к переменным БД при выполнении условий циклической, спорадической или фоновой передачи данных,
  - при каждом получении подтверждения отправленного пакета с данными на основе привязок к переменным БД от данного УСО,
- 3) Если значение таймера контроля связи с УСО «TStatusUSO X-Y»= timeout(X) \* quan\_retry(X), (где X – номер канала, для которого в секции [ChannelX serial] заданы параметры времени ожидания (timeout, мс) и количества попыток передачи блоков данных (quan\_retry), Y – номер УСО в канале X), то:
  - таймер контроля связи с УСО сбрасывается в 0 и выключается.
  - переменная контроля связи с УСО сбрасывается в 0.
- 4) При запуске модуль с задержкой=timeout(X) \* quan retry(X) и далее, при каждом восстановлении связи с Сервером БД или при каждом изменении переменной «StatusUSO X-Y»:
  - в атрибут №27 «Текущее значение переменной» переменной типа ВД базы данных Сервера БД, описанной в поле var\_statusUSO, записывается значение переменной «StatusUSO\_X-Y».
- 5) При останове модуль по критической ошибке:
  - в атрибут №27 «Текущее значение переменной» переменной типа ВД базы данных Сервера БД, описанной в поле var\_statusUSO, записывается значение переменной «StatusUSO\_X-Y»=0.

## 2.6 Секция описания привязок оперативных данных, участвующих в информационном обмене с устройством [Attach USOY ChannelX].

Секция **[Attach USOY ChannelX]** содержит описание привязок переменных БД контроллера к **оперативным** параметрам удаленного устройства с номером **Y** подсоединенного к каналу связи с номером **X**.

**X** может принимать значения от 1 до **quan\_channels** (см. [описание секции \[General Options\]](#)).

**Y** может принимать значения от 1 до **quan\_USO** (см. [описание секции \[Options ChannelX\]](#)).

Данный раздел имеет поля следующего формата:

- **<тип переменной><номер переменной>= строковое значение**  
где  
**<тип переменной>** - кодовое слово, обозначающее тип переменной БД контроллера, которые перечислены ниже:
  - **ВА** – входная аналоговая;
  - **АВ** – аналоговая выходная;
  - **ВД** – входная дискретная;
  - **ДВ** – дискретная выходная;
  - **РВ** – ручной ввод;**<номер переменной>** - это порядковый номер переменной в БД контроллера (исчисление ведется с 1).

Строковое значение имеет формат:

- **OBJ (<a>,<b>,<c>,<d>,<e>,<f>,<g>,<h>,<t>)**
- или
- **OBJ32(<a>,<i>,<t>)**

Первое представление привязки используется для всех типов объектов информации. Вторая привязка используется для привязки переменных СРВК к значениям битов объекта типа 32 битная строка. Описаниям привязок к битам, должно предшествовать первое описание привязки, в котором должно задаваться, как и какими типами будет передаваться этот объект информации, а также на основании атрибутов какой переменной будет формироваться байт качества.

**<a>** – адрес объекта информации, в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60870-5-101. Диапазон допустимых значений: 1-16777215.

**<b>** – адрес группы, в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60870-5-101. Для типов “интегральные суммы” (M\_IT\_TB\_1, M\_IT\_TA\_1) диапазон значений 0...4, для всех остальных типов 0..16. Если значение равно 0, то объект принадлежит общей группы и передаваться будет по команде опроса станции (общий) в случае установленного (значение отличное от нуля) поля **<h>**.

**<c>** – поле характеризует апертуру изменения значения объекта информацию в случае передачи объекта информации спорадически (по изменению). Тип значения поля – вещественное. Показывает насколько должно измениться значение объекта информации, чтобы быть переданным как спорадическая информация. Апертура измеряется в абсолютных единицах. Если апертура равна нулю, то любое изменение переменной будет передано. Значение апертуры не влияет на передачу объекта

информации при изменении его байта качества, т.е. при изменении любого бита качества объекта информации объект будет передан спорадически.

**<d>** – поле множителя, которое используется для передачи масштабированных величин. Используется для получения реального значения величины. Значение поля целочисленное, при установке поля в 0 значение передается только целое, без дробной части. Например, необходимо передать величину через масштабируемое значение, реальное значение величины  $U=220,5V$ , если множитель -1, соответственно масштабируемая величина 2205, если множитель 0, то масштабируемая величина будет 220.

**<e>** – тип объекта информации при процедуре передачи “Фоновое сканирование”;

**<f>** – тип объекта информации при процедуре передачи “Периодически/циклически”;

**<g>** – тип объекта информации при процедуре передачи “Сporадическая передача”;

**<h>** – тип объекта информации при процедуре передачи “Передача по запросу”; Типы объектов информации должны быть настроены в соответствии с требуемой конфигурацией и не противоречить стандарту ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 и профилю протокола модуля МЭК 60870-5-101. Если нет необходимости в одной или нескольких процедурах передачи необходимо значение типа установить в 0. В частности при настройке модуль необходимо проконтролировать, в соответствии с профилем (см. Приложение А), что требуемый тип объекта информации, может передаваться с необходимой процедурой передачи.

**<i>** – номер бита для объекта информации типа строка из 32 бит. Значение поля целочисленное. Диапазон допустимых значений 1...32. Если некоторые биты объекта не привязаны, то они будут переданы со значением 0.

**<t>** – номер алгоритма формирования метки времени. Необязательный параметр. Диапазон допустимых значений:

- 0 (по умолчанию) – используется значение атрибута «Метка времени» переменной,
- 1 – используется системное время Сервера БД на момент получения от него информации для формирования и отправки пакета данных в ПУ.

#### Пример 1.

Необходимо описать и привязать объект к ВА10. Объект информации – вещественное целое с адресом 100, должен передаваться спорадически с меткой времени с абсолютной апертурой 2.5 и по запросу группы 5 без метки времени. Соответственно запись для этого объекта будет выглядеть следующим образом:

**ВА10 = OBJ(100,5,2.5,0,0,0,36,13)**

#### Пример 2.

Необходимо описать и привязать первые 10 битов объекта типа 32 битная строка к ВД11...ВД20. Объект информации с адресом 200, должен передаваться спорадически с меткой времени с апертурой 0 и периодически без метки времени. Байт качества объекта информации должен формироваться на основании атрибутов переменной ВД11. Соответственно запись для этого объекта будет выглядеть следующим образом:

**ВД11 = OBJ(200,0,0,0,0,7,33,0)**

**ВД11 = OBJ32(200,1)**

**ВД12 = OBJ32(200,2)**

ВД13 = OBJ32(200,3)  
ВД14 = OBJ32(200,4)  
ВД15 = OBJ32(200,5)  
ВД16 = OBJ32(200,6)  
ВД17 = OBJ32(200,7)  
ВД18 = OBJ32(200,8)  
ВД19 = OBJ32(200,9)  
ВД20 = OBJ32(200,10)

### 3 СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ И КОДЫ ОШИБОК

Имя модуля: **iec101kp**

Список сообщений роллинга, генерируемый модулем приведён в таблице 3.1.

Условные обозначения:

%X – номер контроллера в сети

%S – имя модуля

%N – код ошибки

%C – номер канала

%U – номер УСО

%F – имя ошибочного поля

%P – имя переменной или номер самописца и номер пера

Таблица 3.1 – Список сообщений роллинга, генерируемый модулем

№	Форматная строка	Описание	Условие формирование сообщения
1	DRV(%s): Запуск	Осуществлен запуск модуля	При запуске модуля
2	DRV(%s): Остановлен	Осуществлен останов модуля при наличии критической ошибки	При наличии критических ошибок: №№1,2,5,6,7,8,9,10,13
3	DRV(%s): Ошибка конфигурации %N	При наличии ошибок в файле конфигурации конфигурации обмена “iec101kp.ini”: 1 - Файл конфигурации обмена отсутствует в рабочей папке модуля. 2 – Ошибка описания поля quan_channels секции [General Options] 9 – Дублирование номера СОМ-порта в полях com_number секций [Channel%X serial] 13 – Дублирование адреса УСО в полях addressUSO секций [Options USO%Y Channel%X]	Ошибка конфигурации в секции общих параметров файла конфигурации обмена

## Модуль протокола МЭК 60870-5-101

№	Форматная строка	Описание	Условие формирования сообщения
4	DRV(%s): Канал %X Ошибка конфигурации %N	При наличии ошибок в файле конфигурации конфигурации обмена "iec101kp.ini": 5 – Отсутствует поле type_protocol секции [Options Channel%X] 6 – Отсутствует поле type_USO секции [Options Channel%X] 7 – Ошибка описания или отсутствие поля quan_USO секции [Options Channel%X] 8 –Ошибка описания или отсутствие поля com_number секции [Channel%X serial]	Ошибка конфигурации в секции описания каналов связи файла конфигурации обмена
5	DRV(%s): Канал %X УСО%Y Ошибка конфигурации %N	При наличии ошибок в файле конфигурации конфигурации обмена "iec101kp.ini": 10 – Ошибка описания или отсутствие поля address_USO секции [Options USO%Y Channel%X] 15 – Ошибка описания поля var_statusUSO секции [Options USO%Y Channel%X]	Ошибка конфигурации в секции описания устройств на канале файла конфигурации обмена
6	DRV(%s): Канал %X УСО%Y Ошибка конфигурации 16 (%P)	При наличии ошибок в файле конфигурации обмена "iec101kp.ini": 16 – Ошибка описания свойств привязки переменной с именем <%P> секции [Attach USO%Y Channel%X] к объекту информации (ПУ)	Ошибка конфигурации в секции описания привязок переменной БД Сервера БД файла конфигурации обмена
7	DRV(%s): Канал %X Ошибка поля %F – используется значение по умолчанию	При наличии ошибок в файле конфигурации обмена "iec101kp.ini" в значении поля %F секции [Options USO%Y Channel%X]	Ошибка задания параметра. Используется значение по умолчанию.
8	DRV(%s): Канал %X УСО%Y Нет данных для обмена	При отсутствии в файле конфигурации обмена "iec101kp.ini" корректных привязок к переменным БД Сервера БД секции [Attach USO%Y Channel%X]	Нет ни одной (правильной) привязки параметров устройства к БД Сервера БД
9	DRV(%s): Нет УСО для работы	При отсутствии в файле конфигурации обмена "iec101kp.ini"	В конфигурационном файле не описаны

## Модуль протокола МЭК 60870-5-101

№	Форматная строка	Описание	Условие формирования сообщения
		секций [Channel%X serial] или [Options USO%Y Channel%X]	каналы или УСО.



#### 4 ПРИМЕР ФАЙЛА КОНФИГУРАЦИИ МОДУЛЯ conf\_uso.ini.

[General Options]

work\_mode=1

quan\_channels=1

[Channel1 serial]

com\_number=1

com\_baud=19200

com\_stopbits=1

com\_databits=8

com\_parity=even

[Options Channel1]

type\_protocol=IEC101

type\_USO=IEC101\_MASTER

quan\_USO=2

period\_time=300000

fonescan\_time=10000

long\_time=10

short\_time=6

first\_init=1

act\_term=1

balance=yes

link\_len=1

link\_addr=3

asdu\_len=2

cot\_len=1

oi\_len=3

[Options USO1 Channel1]

addressUSO=3

[Attach USO1 Channel1]

BA1=OBJ(10,9,0,0,0,13,36,13)

BA2=OBJ(11,9,0,0,0,13,36,13)

BA3=OBJ(12,9,0,2,0,21,34,21)

BA4=OBJ(13,9,0,2,0,21,34,21)

BA5=OBJ(14,9,1,0,0,11,35,11)

BA6=OBJ(15,9,1,0,0,11,35,11)

BA7=OBJ(16,1,1,0,0,15,37,15)

BA8=OBJ(17,1,1,0,0,15,37,15)

AB1=OBJ(110,9,0,5,0,0,13,36,13)

AB2=OBJ(111,9,2,0,0,13,36,13)

ВД1=OBJ(1010,9,0,0,0,1,30,1)

ВД2=OBJ(1011,9,0,0,0,1,30,1)  
ВД3=OBJ(112,9,0,0,0,7,33,7)  
:ВД4=OBJ32(112,2)  
:ВД5=OBJ32(112,3)  
:ВД6=OBJ32(112,4)  
ВД7=OBJ32(112,5)  
ВД8=OBJ32(112,6)  
ВД9=OBJ32(112,7)  
ВД10=OBJ32(112,8)  
ВД11=OBJ32(112,9)  
ВД12=OBJ32(112,10)  
ВД13=OBJ32(112,11)  
ВД14=OBJ32(112,12)  
ВД15=OBJ32(112,13)  
ВД16=OBJ32(112,14)  
ВД17=OBJ32(112,15)

ДВ1=OBJ(10010,9,0,0,0,3,31,3)  
ДВ2=OBJ(10011,9,0,0,0,3,31,3)

PB1=OBJ(100010,9,0,0,0,13,36,13)  
PB2=OBJ(100011,9,0,0,0,3,31,3)

[Options USO2 Channel1]  
addressUSO=1

[Attach USO2 Channel1]  
BA10=OBJ(10,9,0,0,0,13,36,0)  
BA11=OBJ(11,9,0,0,0,13,36,0)

AB10=OBJ(110,9,0,0,0,13,36,0)  
AB11=OBJ(111,9,0,0,0,13,36,0)

ВД10=OBJ(1010,9,0,0,0,1,30,0)  
ВД11=OBJ(1011,9,0,0,0,1,30,0)

ДВ10=OBJ(10010,9,0,0,0,3,31,0)  
ДВ11=OBJ(10011,9,0,0,0,3,31,0)

PB10=OBJ(100010,9,0,0,0,13,36,0)  
PB11=OBJ(100011,9,0,0,0,3,31,0)

## Приложение А. Описание профиля протокола МЭК 60870-5-101-2006

Выбранные параметры обозначаются в белых прямоугольниках следующим образом:

- Функция или ASDU не используется
- Функция или ASDU используется в качестве стандартной (по умолчанию)
- R - Функция или ASDU используется в обратном режиме
- B - Функция или ASDU используется как в стандартном, так и в обратном режиме

### **Система или устройство**

<input type="checkbox"/>	Определение системы
<input type="checkbox"/>	Определение контролирующей станции (первичный Master)
<input checked="" type="checkbox"/>	Определение контролируемой станции (вторичный Slave)

### **Конфигурация сети (параметр, характерный для сети)**

<input checked="" type="checkbox"/>	Точка-точка
<input checked="" type="checkbox"/>	Радиальная точка-точка.
<input checked="" type="checkbox"/>	Магистральная
<input checked="" type="checkbox"/>	Многоточечная
	Радиальная

### **Физический уровень (параметр, характерный для сети)**

*Скорости передачи (направление управления)*

Несимметричные цепи обмена V.24/V.28. Стандартные

<input type="checkbox"/>	100 бит/с
<input type="checkbox"/>	200 бит/с
<input checked="" type="checkbox"/>	300 бит/с
<input type="checkbox"/>	600 бит/с
<input checked="" type="checkbox"/>	1200 бит/с

Несимметричные цепи обмена V.24/V.28. Рекомендуемые при скорости >1200 бит/с.

<input checked="" type="checkbox"/>	2400 бит/с
<input checked="" type="checkbox"/>	4800 бит/с
<input checked="" type="checkbox"/>	9600 бит/с

Симметричные цепи обмена X.24/X.27.

<input checked="" type="checkbox"/>	2400 бит/с
-------------------------------------	------------

## Модуль протокола МЭК 60870-5-101 (ПУ)

<input checked="" type="checkbox"/>	4800 бит/с
<input checked="" type="checkbox"/>	9600 бит/с
<input checked="" type="checkbox"/>	19200 бит/с
<input checked="" type="checkbox"/>	38400 бит/с
<input type="checkbox"/>	56000 бит/с
<input type="checkbox"/>	64000 бит/с

Скорости передачи (направление контроля)

Несимметричные цепи обмена V.24/ V.28. Стандартные

<input type="checkbox"/>	100 бит/с
<input type="checkbox"/>	200 бит/с
<input checked="" type="checkbox"/>	300 бит/с
<input type="checkbox"/>	600 бит/с
<input checked="" type="checkbox"/>	1200 бит/с

Несимметричные цепи обмена V.24/V.28. Рекомендуемые при скорости >1200 бит/с

<input checked="" type="checkbox"/>	2400 бит/с
<input checked="" type="checkbox"/>	4800 бит/с
<input checked="" type="checkbox"/>	9600 бит/с

Симметричные цепи обмена X.24/X.27.

<input checked="" type="checkbox"/>	2400 бит/с
<input checked="" type="checkbox"/>	4800 бит/с
<input checked="" type="checkbox"/>	9600 бит/с
<input checked="" type="checkbox"/>	19200 бит/с
<input checked="" type="checkbox"/>	38400 бит/с
<input type="checkbox"/>	56000 бит/с
<input type="checkbox"/>	64000 бит/с

**Канальный уровень (параметр, характерный для сети)**

Формат кадра FT 1.2, управляющий символ 1 и время ожидания события (тайм-аут)  
используются только в настоящем стандарте.

Передача по каналу

<input checked="" type="checkbox"/>	Балансная передача
<input checked="" type="checkbox"/>	Небалансная передача

Адресное поле в канале

<input checked="" type="checkbox"/>	Отсутствует (только при балансной передаче)
<input checked="" type="checkbox"/>	Один байт
<input checked="" type="checkbox"/>	Два байта
<input type="checkbox"/>	Структурированное
<input checked="" type="checkbox"/>	Неструктурированное

Длина кадра

255	Максимальная длина L (в направлении управления)
255	Максимальная длина L (в направлении контроля)

При использовании небалансного канального уровня следующие типы ASDU возвращаются при сообщениях класса 2 (низкий приоритет) с указанием причины передачи:

<input checked="" type="checkbox"/>	Стандартное назначение ASDU к сообщениям класса 2 используется следующим образом:
Идентификатор типа	Причина передачи
9,11,13,21	<1>

<input type="checkbox"/>	Специальное назначение ASDU к сообщениям класса 2 используется следующим образом:
Идентификатор типа	Причина передачи

### Прикладной уровень

#### Режим передачи для данных прикладного уровня

Режим 1 (первый младший байт), как определено в 4.10 ГОСТ Р МЭК 870-5-4, используется только в настоящем стандарте.

Общий адрес ASDU (параметр, характерный для системы)

<input checked="" type="checkbox"/>	Один байт
<input checked="" type="checkbox"/>	Два байта

Адрес объекта информации (параметр, характерный для системы)

<input checked="" type="checkbox"/>	Один байт
<input checked="" type="checkbox"/>	Два байта
<input checked="" type="checkbox"/>	Три байта
<input type="checkbox"/>	Структурированный
<input checked="" type="checkbox"/>	Неструктурированный

Причины передачи (параметр, характерный для системы)

<input checked="" type="checkbox"/>	Один байт
<input checked="" type="checkbox"/>	Два байта

### Выбор стандартных ASDU

Информация о процессе в направлении контроля

<input checked="" type="checkbox"/>	<1> = Одноэлементная информация	M_SP_NA_1
<input checked="" type="checkbox"/>	<2> = Одноэлементная информация с меткой времени	M_SP_TA_1

## Модуль протокола МЭК 60870-5-101 (ПУ)

<input checked="" type="checkbox"/>	<3> = Двухэлементная информация	M_DP_NA_1
<input checked="" type="checkbox"/>	<4> =Двухэлементная информация с меткой времени	M_DP_TA_1
<input type="checkbox"/>	<5> =Информация о положении отпаек	M_ST_NA_1
<input type="checkbox"/>	<6> =Информация о положении отпаек с меткой времени	M_ST_TA_1
<input checked="" type="checkbox"/>	<7> =Строка из 32 битов	M_BO_NA_1
<input checked="" type="checkbox"/>	<8> =Строка из 32 битов с меткой времени	M_BO_TA_1
<input checked="" type="checkbox"/>	<9> =Значение измеряемой величины, нормализованное значение	M_ME_NA_1
<input checked="" type="checkbox"/>	<10> =Значение измеряемой величины, нормализованное значение с меткой времени	M_ME_TA_1
<input checked="" type="checkbox"/>	<11> =Значение измеряемой величины, масштабированное значение	M_ME_NB_1
<input checked="" type="checkbox"/>	<12> =Значение измеряемой величины, масштабированное значение с меткой времени	M_ME_TB_1
<input checked="" type="checkbox"/>	<13> =Значение измеряемой величины, короткий формат с плавающей запятой	M_ME_NC_1
<input checked="" type="checkbox"/>	<14> =Значение измеряемой величины, короткий формат с плавающей запятой с меткой времени	M_ME_TC_1
<input checked="" type="checkbox"/>	<15> =Интегральные суммы	M_IT_NA_1
<input checked="" type="checkbox"/>	<16> =Интегральные суммы с меткой времени	M_IT_TA_1
<input type="checkbox"/>	<17> =Действие устройств защиты с меткой времени	M_EP_TA_1
<input type="checkbox"/>	<18> =Упакованная информация о срабатывании пусковых органов защиты с меткой времени	M_EP_TB_1
<input type="checkbox"/>	<19> =Упакованная информация о срабатывании в выходных цепях защиты с меткой времени	M_EP_TC_1
<input type="checkbox"/>	<20> =Упакованная одноэлементная информация с определением изменения состояния	M_PS_NA_1
<input checked="" type="checkbox"/>	<21> =Значение измеряемой величины, нормализованное значение без описателя качества	M_ME_ND_1
<input checked="" type="checkbox"/>	<30> =Одноэлементная информация с меткой времени CP56Time2a	M_SP_TB_1
<input checked="" type="checkbox"/>	<31> =Двухэлементная информация с меткой времени CP56Время2а	M_DP_TB_1
<input checked="" type="checkbox"/>	<32> =Информация о положении отпаек с меткой времени CP56Время2а	M_ST_TB_1
<input checked="" type="checkbox"/>	<33> =Строка из 32 битов с меткой времени CP56Время2а	M_BO_TB_1
<input checked="" type="checkbox"/>	<34> =Значение измеряемой величины, нормализованное значение с меткой времени CP56Время2а	M_ME_TD_1
<input checked="" type="checkbox"/>	<35> = Значение измеряемой величины, масштабированное значение с меткой времени CP56Время2а	M_ME_TE_1
<input checked="" type="checkbox"/>	<36> =Значение измеряемой величины, короткий формат с плавающей запятой с меткой времени CP56Время2а	M_ME_TF_1
<input checked="" type="checkbox"/>	<37> =Интегральные суммы с меткой времени CP56Время2а	M_IT_TB_1
<input type="checkbox"/>	<38> =Действие устройств защиты с меткой времени CP56Время2а	M_EP_TD_1

## Модуль протокола МЭК 60870-5-101 (ПУ)

<input type="checkbox"/>	<39> = Упакованная информация о срабатывании пусковых органов защиты с меткой времени с меткой времени CP56Время2а	M_EP_TE_1
<input type="checkbox"/>	<40> = Упакованная информация о срабатывании выходных цепей устройства защиты с меткой времени CP56Время2а	M_EP_TF_1

Информация о процессе в направлении управления

<input checked="" type="checkbox"/>	<45> = Однопозиционная команда	C_SC_NA_1
<input checked="" type="checkbox"/>	<46> = Двухпозиционная команда	C_DC_NA_1
<input checked="" type="checkbox"/>	<47> = Команда пошагового регулирования	C_RC_NA_1
<input checked="" type="checkbox"/>	<48> = Команда уставки, нормализованное значение	C_SE_NA_1
<input checked="" type="checkbox"/>	<49> = Команда уставки, масштабированное значение	C_SE_NB_1
<input checked="" type="checkbox"/>	<50> = Команда уставки, короткий формат с плавающей запятой	C_SE_NC_1
<input checked="" type="checkbox"/>	<51> = Стока из 32 битов	C_BO_NA_1

Информация о системе в направлении контроля

<input checked="" type="checkbox"/>	<70> = Окончание инициализации	M_EI_NA_1
-------------------------------------	--------------------------------	-----------

Информация о системе в направлении управления

<input checked="" type="checkbox"/>	<100> = Команда опроса	C_IC_NA_1
<input checked="" type="checkbox"/>	<101> = Команда опроса счетчиков	C_CI_NA_1
<input checked="" type="checkbox"/>	<102> = Команда чтения	C_RD_NA_1
<input checked="" type="checkbox"/>	<103> = Команда синхронизации часов	C_CS_NA_1
<input checked="" type="checkbox"/>	<104> = Тестовая команда	C_TS_NB_1
<input checked="" type="checkbox"/>	<105> = Команда сброса процесса	C_RP_NC_1
<input type="checkbox"/>	<106> = Команда определения запаздывания	C_CD_NA_1

Передача параметра в направлении управления

<input type="checkbox"/>	<110> = Параметр измеряемой величины, нормализованное значение	P_ME_NA_1
<input type="checkbox"/>	<111> = Параметр измеряемой величины, масштабированное значение	P_ME_NB_1
<input type="checkbox"/>	<112> = Параметр измеряемой величины, короткий формат с плавающей запятой	P_ME_NC_1
<input type="checkbox"/>	<113> = Параметр активации	P_AC_NA_1

Пересылка файла

<input type="checkbox"/>	<120> = Файл готов	F_FR_NA_1
<input type="checkbox"/>	<121> = Секция готова	F_SR_NA_1
<input type="checkbox"/>	<122> = Вызов директории, выбор файла,	P_CS_NA_1

	вызов файла, вызов секции	
<input type="checkbox"/>	<123> = Последняя секция, последний сегмент	F_LS_NA_1
<input type="checkbox"/>	<124> = Подтверждение приема файла, подтверждение приема секции	F_AF_NA_1
<input type="checkbox"/>	<125> = Сегмент	F_SC_NA_1
<input type="checkbox"/>	<126> = Директория	F_DR_TA_1

Назначение идентификатора типа и причины передачи

Идентификатор типа	Причина передачи															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20-36	37-41	44-47
<1>		X	X		X						X	X		X		
<2>			X		X						X	X				
<3>		X	X		X						X	X		X		
<4>			X		X						X	X				
<5>																
<6>																
<7>		X	X											X		
<8>			X													
<9>	X	X	X		X									X		
<10>			X		X											
<11>	X	X	X		X									X		
<12>			X		X											
<13>	X	X	X		X									X		
<14>			X		X											
<15>			X											X		
<16>			X											X		
<17>																
<18>																
<19>																
<20>																
<21>	X		X													
<30>			X		X						X	X				
<31>			X		X						X	X				
<32>			X		X						X	X				
<33>			X		X											
<34>			X		X											
<35>			X		X											
<36>			X		X											
<37>			X											X		
<38>																
<39>																
<40>								X	X	X	X	X				
<45>							X	X	X	X	X					X
<46>							X	X	X	X	X					X
<47>							X	X	X	X	X					X
<48>							X	X	X	X	X					X
<49>							X	X	X	X	X					X

Идентификатор типа	Причина передачи															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20-36	37-41	44-47
<50>						X	X	X	X	X						X
<51>						X	X	X	X	X						X
<70>			X													
<100>						X	X		X	X						X
<101>						X	X			X						X
<102>				X												X
<103>		X				X	X									X
<104>						X	X									X
<105>						X	X									X
<106>																
<110>																
<111>																
<112>																
<113>																
<120>																
<121>																
<122>																
<123>																
<124>																
<125>																
<126>																

**Основные прикладные функции**

Инициализация станции (параметр, характерный для станции)

<input type="checkbox"/>	Удаленная инициализация
--------------------------	-------------------------

Циклическая передача данных

<input checked="" type="checkbox"/>	Циклическая передача данных
-------------------------------------	-----------------------------

Сporадическая передача

<input checked="" type="checkbox"/>	Спорадическая передача
-------------------------------------	------------------------

Дублированная передача объектов информации при спорадической причине передачи

<input type="checkbox"/>	Одноэлементная информация M_SP_NA_1,M_SP_TA_1,M_ME_ND_1,M_ME_TD_1
<input type="checkbox"/>	Двухэлементная информация M_DP_NA_1,M_DP_TA_1,M_DP_TB_1
<input type="checkbox"/>	Информация о положении отпаек M_ST_NA_1,M_ST_TA_1,M_ST_TB_1
<input type="checkbox"/>	Строка из 32 бит M_BO_NA_1,M_BO_TA_1,M_BO_TB_1
<input type="checkbox"/>	Измеряемое значение, нормализованное M_ME_NA_1,M_ME_TA_1,M_ME_ND_1,M_ME_TD_1
<input type="checkbox"/>	Измеряемое значение, масштабированное M_ME_NB_1,M_ME_TB_1,M_ME_TE_1

<input type="checkbox"/>	Измеряемое значение, короткий формат с плавающей запятой M_ME_NC_1,M_ME_TC_1,M_ME_TF_1
--------------------------	---

Опрос станции

<input checked="" type="checkbox"/>	Общий
<input checked="" type="checkbox"/>	Группа 1
<input checked="" type="checkbox"/>	Группа 2
<input checked="" type="checkbox"/>	Группа 3
<input checked="" type="checkbox"/>	Группа 4
<input checked="" type="checkbox"/>	Группа 5
<input checked="" type="checkbox"/>	Группа 6
<input checked="" type="checkbox"/>	Группа 7
<input checked="" type="checkbox"/>	Группа 8
<input checked="" type="checkbox"/>	Группа 9
<input checked="" type="checkbox"/>	Группа 10
<input checked="" type="checkbox"/>	Группа 11
<input checked="" type="checkbox"/>	Группа 12
<input checked="" type="checkbox"/>	Группа 13
<input checked="" type="checkbox"/>	Группа 14
<input checked="" type="checkbox"/>	Группа 15
<input checked="" type="checkbox"/>	Группа 16

Адреса каждой группы должны быть определены

Синхронизация времени

<input checked="" type="checkbox"/>	Синхронизация времени
<input type="checkbox"/>	Использование дней недели
<input type="checkbox"/>	Использование RES1,GEN
<input type="checkbox"/>	Использование флага SU (летнее время)

Передача команд.

<input checked="" type="checkbox"/>	Прямая передача команды
<input checked="" type="checkbox"/>	Прямая передача команды уставки
<input checked="" type="checkbox"/>	Нет дополнительного определения
<input checked="" type="checkbox"/>	Короткий импульс (длительность импульса определяется параметрами системы на КП)
<input checked="" type="checkbox"/>	Длинный импульс (длительность импульса определяется параметрами системы на КП)
<input checked="" type="checkbox"/>	Постоянный выход
<input checked="" type="checkbox"/>	Передача команд с предварительным выбором
<input checked="" type="checkbox"/>	Передача команд уставки с предварительным выбором
<input checked="" type="checkbox"/>	Использование C_SE_ACTTERM

Передача интегральных сумм

<input type="checkbox"/>	Режим А
<input type="checkbox"/>	Режим В
<input type="checkbox"/>	Режим С
<input type="checkbox"/>	Режим D
<input type="checkbox"/>	Считывание счетчика
<input type="checkbox"/>	Фиксация счетчика без сброса
<input type="checkbox"/>	Фиксация счетчика со сбросом

<input type="checkbox"/>	Сброс счетчика
<input checked="" type="checkbox"/>	Общий запрос счетчиков
<input checked="" type="checkbox"/>	Запрос счетчиков группы 1
<input checked="" type="checkbox"/>	Запрос счетчиков группы 2
<input checked="" type="checkbox"/>	Запрос счетчиков группы 3
<input checked="" type="checkbox"/>	Запрос счетчиков группы 4
Адреса каждой группы должны быть определены	

Загрузка параметра (параметр, характерный для объекта)

<input type="checkbox"/>	Пороговое значение величины
<input type="checkbox"/>	Коэффициент сглаживания
<input type="checkbox"/>	Нижний предел для передачи значения измеряемой величины
<input type="checkbox"/>	Верхний предел для передачи значения измеряемой величины

Активация параметра (параметр, характерный для объекта)

<input type="checkbox"/>	Активация/деактивация циклической и периодической передачи адресованных объектов
--------------------------	--

Процедура тестирования

<input checked="" type="checkbox"/>	Процедура тестирования
-------------------------------------	------------------------

Пересылка файлов

Пересылка файлов в направлении контроля

<input type="checkbox"/>	Прозрачный файл
<input type="checkbox"/>	Передача данных о повреждениях от аппаратуры защиты
<input type="checkbox"/>	Передача последовательности событий
<input type="checkbox"/>	Передача последовательности регистрируемых аналоговых величин

Пересылка файла в направлении управления

<input type="checkbox"/>	Прозрачный файл
--------------------------	-----------------

Фоновое сканирование

<input checked="" type="checkbox"/>	Фоновое сканирование
-------------------------------------	----------------------

Получение задержки передачи

<input type="checkbox"/>	Получение задержки передачи
--------------------------	-----------------------------